

CARVER

Produits pour la pose,
la finition et l'entretien
des sols en bois

Produits pour parquet verni

- | | | |
|----------|-----------------|-------------------------|
| A | IMPERMEABILISER | ECOSIGIL PARQUET |
| B | NETTOYER | DETER PARQUET |
| C | ENTRETENIR | BEL PARQUET VAP |

Pour conserver leurs caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, les sols en bois vernis ont besoin, eux aussi, d'être entretenus. CARVER, mettant à profit sa longue expérience dans le domaine du parquet, propose une nouvelle ligne de produits destinés aussi bien à l'usage domestique que professionnel, et capables de répondre à toutes les exigences en matière de nettoyage et d'entretien des parquets.



COMPANY WITH ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= **UNI EN ISO 14001:2004** =

COMPANY WITH QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= **UNI EN ISO 9001:2000** =

CARVER srl

Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) - Italy
Tel. +39 (0)2.95.00.17.1
Fax +39 (0)2.95.320.921
E-mail: carver@carver.it
www.carver.it


CARVER *Kit*

Produits pour
le nettoyage et l'entretien
des sols en bois vernis



A IMPERMÉABILISER LES LIGNES DE JONCTION AVEC ECOSIGIL PARQUET

Tous les 4-8 mois selon le degré d'usure du parquet.



Dépoussiérer soigneusement.




Nettoyer le sol avec DETER PARQUET. (**B**)



Agiter bien ECOSIGIL PARQUET et le diluer à l'eau (1 lt de produit suffit pour 5 lt d'eau).




Étaler la solution détergente sur le sol au moyen d'une serpillière douce ou d'un balai à franges. Pour augmenter son efficacité hydrofuge, appliquer ECOSIGIL une deuxième fois après un intervalle de 30 minutes.



Après 1 heure on peut marcher sur le sol. Il faut faire briller tout de suite avec la cireuse munie des disques doux. Le brossage est nécessaire pour rendre la surface uniforme.

B NETTOYER AVEC DETER PARQUET

Au moins une fois par semaine



Dépoussiérer le sol.



Diluer DETER PARQUET à l'eau, si possible tiède (1 bouchon suffit pour 1 litre d'eau).




Laver le sol avec la solution détergente à l'aide d'une serpillière douce ou d'un balai à franges bien essorés. Selon nécessité, les rincer dans l'eau claire pour éliminer la saleté recueillie, puis les essorer et les tremper à nouveau dans la solution détergente.



Laisser sécher le sol sans rincer.

C ENTREtenir AVEC BEL PARQUET VAP

De tous les mois à une fois par semaine selon le degré d'usure du parquet.




Éliminer la poussière et nettoyer (**B**).



Agiter BEL PARQUET VAP et le pulvériser sur le sol.



Étaler uniformément BEL PARQUET VAP à l'aide d'un chiffon souple et humide.



Laisser sécher le sol sans rincer.



Au cas où la surface résulterait non homogène, procéder à une nouvelle application de BEL PARQUET VAP.